

ABB ABB Beijing Drive Systems Co., Ltd	ACS850, 控制盘使用说明	Code: Filename: ACS5XO, ACS355, ACS310 控 制盘使用说明.doc
Department / Author	Date: 15-09-14	Checked: Approved: Version Page: 1/1

• 相关说明

以下说明只是针对控制盘使用的一个简单介绍。

• 控制盘 ACS-CP-U 的使用

1. 本地/远程的切换：控制盘上有 LOC/REM 的按键，通过观察屏幕右上角是 LOC（本地）还是 REM（远程）来决定是否按此键进行切换。
2. 改中文：按 MENU 键（右上角），按上/下键找到 PARAMETERS，按右上角确认键（ENTER）进去找参数 99 组，继续按确认键找到 01，即 99.01 改为 1，就是中文。
3. 找参数：按“菜单”键（右上角），按上/下键找到“参数”，按右上角确认键进去找参数组，继续按上下键找到具体参数。按右上角确认键进入
4. 控制盘给定值设定：直接按上升，下降箭头即可。
5. 参数备份：在变频器停止的情况下先按步骤 1，把控制地选择选到 LOC（本地），按“菜单”键（右上角），按上/下键进入参数备份，先执行将所有参数从变频器复制到控制盘（上装至控制盘），成功后，把控制地选到“远程”，把控制盘取下，装到另一变频器，按同样的方式先选到“本地”，找到将整套用户参数从控制盘恢复到变频器（下装应用程序）。
6. 修改控制盘上的显示数据：通过修改参数组 56 组的数值更改显示内容。
7. 要在本地控制模式下停止传动，请按下键 ，要在本地控制模式下起动请按下键 
8. 在输出模式下要增大对比度，请同时按菜单和向上键。
要减小对比度，请同时按菜单和向下键。
9. 按菜单键进入主菜单，按上下键找到已修改参数，按确认键进入，就可以看到已经修改过的参数。
10. 按菜单键进入主菜单，按上下键找到故障记录器，按确认键进入，如果有故障历史记录，显示屏上将显示故障日志，从最近发生的故障开始。故障信息或者报警信息的行号是故障或报警代码。